

麻布十番メインキッチンスタジオ ～電源供給図面～

コンセントの番号は、分電盤内の各分岐ブレーカーの番号です。
分岐ブレーカーの上限は、番号毎に各**20A**までです。

